

Услуги электрика электромонтажника

Вінниця, Україна

Монтаж розеток: правила и особенности

Не всем нам известно о том, что розетки должны быть установлены в соответствии со строгим регламентом правил устройства электроустановок. К примеру, у стиральной машины, электрической плиты и холодильника должны быть отдельные розетки, обязательно с заземлением.

Бытовая техника, питающаяся от отдельной розетки, не перегружает всю проводку квартиры, что дает возможность одновременно включать несколько устройств.

Если вы живете в старом доме, а проводку в квартире никогда не меняли, самое время задуматься о том, чтобы вместе с розетками поменять и проводку.

Конечно же, стоит учитывать, что столь ответственный и опасный процесс лучше доверять специалистам, но напомнить правила монтажа розеток никогда не лишнее.

Регламент монтажа розеток

Если розетки устанавливаются на кухне, за кухонным столом, они должны располагаться на высоте не менее 10 сантиметров от пола.

Встраиваемая техника должна подключаться к розеткам, установленным за мебелью, расположенной рядом с прибором, при этом высота установки розетки не должна превышать 60 см, но не ниже 30 см от уровня пола.

Если кухонная розетка устанавливается в тумбе с мойкой, степень ее влагозащиты должна быть не меньше IP44.

Розетка для вытяжки монтируется не ниже 50 см от верхней части кухонного шкафа, а дистанция от вытяжки до розетки должна составлять 20 см. Важный момент: категорически запрещено закрывать розетку воздуховодом вытяжки.

Места, в которых запрещено монтировать розетки: над плитой, за встраиваемой техникой, над мойкой, за выдвижными ящиками.

Установка розеток в ванной (для бритвы)

Обязательное условие – розетку нужно заземлить, а проводку устанавливать скрытым способом.

Розетки монтируются на стенах возле отопительных приборов, поскольку на холодной стене может выпасть конденсат и вывести розетку из строя.

Обязательная дистанция от ванны и раковины – 60 см, при этом, розетка обязательно должна быть влагозащищенная, с защитной крышкой.

Помните, что розетку в ванной должен ставить только специалист по электротехнике.

Установка розеток для мощной электротехники

Чтобы защититься от поражения током, обеспечить безопасность использования, вся крупная бытовая техника должна подключаться к УЗО. Для стиральной машины протягивается отдельная линия с током утечки 10 мА и защищенная автоматом.

Стиральную машину обязательно подключают к трехконтактной розетке с трехжильным проводом.

Категорически запрещается подключать стиральные машины с помощью удлинителя, протянутого из другого помещения.

Чтобы все работы по замене проводки, подключению розеток или выключателей были проведены в соответствии с правилами безопасности, лучше всего поручить это дело людям, которые имеют опыт работы в этой сфере. Электромонтеры компании «Мир Ремонта» установят розетки в любом помещении, используя при этом современное оборудование. Также мы готовы проконсультировать вас по любому вопросу, который касается монтажа розеток.

Петров Віталій

0636752555